

BEKRON®

Adhesivo para revestimientos

BEKRON ALFOMBRA

Adhesivo para revestimientos. Dispersión acrílica libre de solventes, formulada para el pegado de revestimientos textiles con o sin respaldo de espuma.

VENTAJAS

- Libre de solventes.
- Fácil de aplicar.
- Alto agarre inicial.
- Buena adherencia final.
- Adecuado para pisos calefaccionados

CAMPO DE APLICACIÓN

Dispersión adhesiva libre de solventes, con un alto agarre inicial para el pegado de revestimientos textiles con o sin respaldo de espuma, sobre superficies absorbentes. Para revestimientos con respaldo de PVC, utilizar **Bekron Vinílico**.

PREPARACIÓN DE SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas. Las superficies de hormigón deben ser limpiadas con cepillo de acero y aspiradas. Si esto es insuficiente, la losa debe ser pulida o desgastada.

Las superficies absorbentes deben ser imprimadas con **Bomezcla Concreto** y niveladas con **Bomezcla Nivelador** o **Bomezcla Autonivelador XL**.

APLICACIÓN

1. Revolver el adhesivo y aplicarlo sobre la superficie con llana dentada de 2 o 3 mm de profundidad, esperar 15 a 20 minutos e instalar el revestimiento presionando lo suficiente. Si el revestimiento es rígido, frotar, dimensionar y esperar un tiempo.
2. Se recomienda que la temperatura ambiente sea sobre 15°C y humedad relativa menor al 75%.
3. Excesos de adhesivos, limpiar inmediatamente con agua.
4. Limpiar las herramientas con agua.
5. Seguir las instrucciones de instalación del fabricante del revestimiento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	: Beige
Aspecto	: Pasta
Consumo	: 350 - 450 gr/m ²
Tiempo de espera	: 15 a 20 min (20°C)
Tiempo de trabajo	: 45 min (20°C)
Tiempo antes de colocar peso	: 24 hrs aprox.
Máxima resistencia	: 72 hrs aprox.
Resistencia a la temperatura una vez fragüado	: Hasta 70°C
Resistencia a la humedad	: Buena
Tiempo de almacenamiento	: 24 meses (23°C, 55% HR)
Temperatura de almacenamiento	: 10° a 30°C
Temperatura de transporte	: -20° a 50°C
Temperatura de aplicación	: 5° a 35°C
Presentaciones	: Balde 20 kg

OBSERVACIONES

Cuando se instalan revestimientos en pisos calefaccionados, la calefacción debe haber estado en operación desde 10 días antes. Apagar la calefacción para proceder a la instalación del revestimiento; En invierno debe bajarse a la mitad de la potencia (Temperatura de piso a 20°C). 72 horas después de finalizada la instalación del revestimiento, la calefacción puede ser puesta a potencia plena.

En el caso de sobrelosas nuevas con pisos calefaccionados, el precalentamiento debe ser llevado a cabo de manera que la temperatura de calentamiento se eleve en 5°C cada día, sin exceder los 35°C.

La calefacción debe ser apagada antes de comenzar la instalación del revestimiento; En tiempos fríos la temperatura debe ser reducida 5°C cada día hasta que la temperatura superficial alcance los 15° a 18°C. Esta temperatura no debe ser cambiada hasta al menos 3 días después de la instalación del revestimiento o después del tratamiento superficial. Después de esto, se puede incrementar la calefacción en 5°C cada día hasta alcanzar la temperatura deseada.

ALMACENAMIENTO

- Limpie las herramientas inmediatamente después de su uso con agua.
- El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Evite temperaturas inferiores a 10°C y por encima de los 30°C.
- No eliminar el adhesivo por el alcantarillado.
- Se recomienda su uso sobre superficies horizontales.

SEGURIDAD

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de **Bekron Alfombra** se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en www.bekron.cl o llamando al infono **+56 2 2540 3000**

En caso de emergencias, llamar al centro de información toxicológica de la Pontificia Universidad Católica (CITUC).

- Emergencias químicas llamar al: +56 2 2247 3600.
- Intoxicaciones llamar al: +56 2 2635 3800.

Mantener fuera del alcance de los niños.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800
CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales